

Brugs Vejledning for Ozon Generator

1. Tilslut Ozon Generator til Net spænding 220-240V 50Hz
2. Tænd Ozon Generator på Tænd/Sluk Knappen på bagsiden af apparatet. den røde lampe på forsiden vil lyse op
3. Indstil Timeren:
vælg mellem kontinuerlig drift, timer, eller off

Kontinuerlig drift: sæt drejeknappen på "HOLD"
maskinen vil først slukke når du drejer knappen tilbage på "off" eller slukker på kontakten bag på maskinen

Timer drift: vælg et tids interval på dreje knappen "antal minutter" maskinen skal være i drift, maskinen vil automatisk stoppe når timerne er udløbet.



Lad aldrig maskinen køre mere end 3 timer af gangen.

Ozon generatoren skal altid stå på et sikkert fast underlag, aldrig i nærheden af brændbare væsker og materialer,

Når Ozon Generatoren er i drift er det vigtig at der ikke er mennesker eller husdyr til stede, da ozon fortrænger ilten i rummet og levende væsner vil omkomme, dette gælder også skade dyr.

En ozon generator kan oxidere metaller ved længere varende brug. Ozon er ustabil og vil nedbrydes til O_2 efter få timer så der er ikke nogen forurening eller rester tilbage.

Når Ozon koncentrationen er lav, er det farveløs og har en gas lugt, De kemiske egenskaber for ozon (**O₃**) er meget aktive og har en mere oxiderende effekt, når det kommer i kontakt med bakterier og skadefulde kemikalier så som (formaldehyd, benzener, ammoniak) det vil øjeblikkeligt begynde at oxidere, og dermed sterilisere, desinficere, og nedbryde farlige gasser og bakterier

Maskinen må ikke tildækkes under brug

Ozon generatoren må ikke bruges udendørs eller i våde omgivelser